

# Manual Boxer IP-telefoni

## Medflyttning

Medflytta samtal från din telefon till vilken annan telefon du vill.

Samtalsstaxa till- kommer, fast telefon - 0,18 kr/min, mobilnät - 0,69 kr/min.

- Medflytta din telefon genom att trycka **\*21\* <nr> #**, där <nr> är det nummer du vill koppla din telefon till.
- Koppla ur medflyttning, **#21#**.

## Vidarekoppling vid upptaget

Vidarekoppla inkommande samtal vid upp- taget till vilken telefon du vill. Samtalsstaxa tillkommer, fast telefon - 0,18 kr/min, mobilnät - 0,69 kr/min.

- Aktivera genom att trycka **\*67\* <nr> #**.
- Koppla ur vidarekoppling vid upptaget, **#67#**.

## Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppla samtal till din telefon efter att du inte svarat under en viss tid. Sam- talstaxa tillkommer, fast telefon - 0,18 kr/ min, mobilnät - 0,69 kr/min.

- Aktivera genom att trycka **\*61\* <nr> #**.
- Koppla ur vidarekoppling vid ej svar, **#61#**.

## Samtal väntar

Sätt samtal på vänteläge samtidigt som du pratar i telefon.

- Aktivera genom att trycka **\*43#**.

- Tryck **R** för att besvara ett nytt samtal utan att avsluta pågående samtal. Därefter använder du funktionen för att pendla mellan samtalen.
- Koppla ur samtal väntar, **#43#**.

## Förfrågan/pendling

Ring ett samtal fast du redan pratar i telefon.

- För att ringa ett samtal då du redan har ett pågående samtal, tryck **R <nr>**, där <nr> är det nummer du vill ringa upp.
- R** kopplar samman två aktiva sam- tal till ett flerpartssamtal.
- För att pendla mellan två aktiva samtal, tryck **R**.

## Blockering mot nummer- presentation

Tillfälligt skydd mot nummerpresentation.

- Aktiveras för varje samtal genom att slå **\*31\*** före numret man vill ringa.

## Avvisa inkommande samtal med dolt nummer

Spärra inkommande samtal med dolt eller hemligt nummer.

- Aktivera genom att trycka **\*44#**.
- Koppla ur avvisa inkommande samtal med dolt nummer, **#44#**.

## Senast slagna nummer

Repetera senast slagna nummer.

- Tryck **\*\*0**.

## Senast mottagna nummer

Ring senast mottagna nummer.

- Tryck **\*\*1**.

## Spärra samtal

Spärra exempelvis betalsamtal, samtal till mobiltelefon eller samtal till utlandet. Du beställer genom att kontakta kundservice på [boxer.se/kundservice](http://boxer.se/kundservice) eller via telefon på 0771-21 1000.

## Ringa till utlandet

Nummerprefixet till utlandet är 00. Du slår i följd utan att invänta någon kopplingston 00 + landsnummer + riktnummer (i de flesta fall utan inledande 0, 9 eller 8) + abonnentnummer.

# Boxer Röstbrevlåda

Nedan följer en kortfattad guide för användning av tjänsten.

## Så här lyssnar du av dina meddelanden från din hemtelefon

- Tryck **\*133#** och följ instruktionerna.

## Så här lyssnar du av dina meddelanden från annan telefon

- Ring din hemtelefon och invänta röstbrevlåda.
- Tryck **\*** och mata in din pinkod, avsluta med **#**.
- Följ instruktionerna.
- Om det är första gången du ringer in för att lyssna av röstbrevlådan kommer du i steg två ovan bli ombedd att mata in en pinkod.
  - Mata in den förvalda pinkoden som är 1234, avsluta med **#**.
  - Tryck in din nya egenvalda personliga kod, avsluta med **#**.
  - Repetera din nya pinkod, avsluta med **#**.

## Spela in personliga hälsningsmeddelanden

Så här spelar du in personliga hälsnings- meddelanden i din telefonsvarare.

- Tryck **\*133#**, lyssna och tryck **4**.
- Lyssna och tryck **1**.
- Lyssna och tryck **2**.
- Prata in ett meddelande och avsluta med **#**.

## Röstbrevlåda vid ej svar

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda då du ej kan svara. Du kan sedan lyssna av dina meddelanden via ett telefonsamtal.

- Aktivera genom att trycka **\*132#**
- Koppla ur röstbrevlåda vid ej svar, **#132#**.

## Röstbrevlåda vid upptaget

Vidarekoppla till din röstbrevlåda då det är upptaget. Du kan sedan lyssna av dina meddelanden via ett telefonsamtal.

- Aktivera genom att trycka **\*138#**.
- Koppla ur röstbrevlåda vid upptaget, **#138#**.