




# Kom igång med din nya box.




Det finns inte möjlighet att ta del av On Demand-tjänster då denna funktionalitet tagits bort. Playtjänster samt Boxers Filmbutik kan istället tas del av via Boxer Play. Besök [boxer.se/tv/boxer-play](http://boxer.se/tv/boxer-play) för att läsa mer om hur du går tillväga.




**1** Sätt i kortet  
Börja med att se till att alla strömsladdar är urkopplade. Sätt i ditt programkort på boxens baksida. För in kortet med det elektroniska chipet riktat nedåt.

**2** Koppla boxen till antennuttaget  
Koppla in boxen till antennuttaget med antennsladden.


**3** Koppla boxen till TV:n  
Koppla in TV:n med HDMI-kabeln. Koppling med HDMI krävs om du vill se HD-TV. Till äldre TV-apparater går det att koppla in med en SCART-kabel (medföljer ej).

**4** Koppla på strömmen  
Koppla in strömsladden till närmaste eluttag. Starta med on/off -knappen på baksidan.



**5** Starta boxen  
Tryck på ON på fjärrkontrollen för att starta boxen eller på boxens runda knapp på framsidan. Följ instruktioner via din TV-skärm för att slutföra installationen.

## Att tänka på:

- Sitter alla sladdar i korrekt?
- Har du startat boxen med on/off -knappen på baksidan?
- Har du läge PVR på din fjärrkontroll för digitalboxen?
- Har du valt rätt ingång på din TV? (Din TV kan ha fler ingångar för HDMI eller SCART. Om du är osäker, välj "source" eller "input" på din TV-fjärrkontroll och tryck tills du får bild. OBS! Se till att boxen är påslagen.)
- Det kan ta upp till 15 minuter för betalkanalerna att starta.

## Frågor?

Gå till [boxer.se](http://boxer.se) eller kontakta Boxer Kundservice på 0771-21 10 00.

## Öppettider:

vard kl 08.00–21.00,  
helger kl 09.00–20.00

# BOXER